

2D操作

線の太さを変更したい

1)メニューバーより[オプション] - [ペンとカラー]をクリックします。

2) RIKCADの線の太さはペンNo. (線の色) ごとに設定されています。
設定したいペンNo.を (No.1 ~ 9を除いて) クリックで指定します。

1 ~ 9はRIKCAD21の初期設定で使用されている為、変更しないでください

3) 『ペンの太さ』欄に線の太さの数値を入力します。

4) 他に太さを変更したいペンNo.を同様の操作で設定し、「OK」ボタンをクリックして作業完了です。

2D操作



<線の太さを確認したい場合>

RIKCADでは、画面を拡大した場合でも、作業の邪魔にならないよう、線の太さは一番細く表示される『極細線』という設定になっており、太さを変更しても画面上では確認できません。

そこでメニューバーより[オプション] - [表示オプション] - **[実際の太さの線]**をクリックすると、画面上の線の表示が実際の太さで表示されますので、変更した線の太さのバランスを確認される場合にご利用ください。

2D操作

しかし、作図作業においては、画面を拡大したときなどでは邪魔になる場合がありますので、確認後は、もう一度[**実際の線の太さ**]をクリックし、表示を元に戻して下さい。

関連項目

- [拡大すると線が太くなる](#)
- [色と太さを変更したが、印刷すると色と太さが反映されない](#)

一意的なソリューション ID: #1272

製作者: 藤田

最終更新: 2022-06-27 03:06