

立面図で壁のハッチングが表示されない(RIKCAD9)

断面図ツールを使用して、任意の立面図を作成後、ブロックなどのハッチングが表示されない場合、

以下の設定をご確認ください。

1. 画面右端、ナビゲーター「断面図」の中、該当の「ユーザー立面図」の行を右クリック>「断面図設定」をクリック
2. モデル表示>投影要素を開きます。
3. 投影表面要素を塗りつぶし>統一ペンカラーに変更。
4. 投影表面ペン>透過
5. 非切断要素に統一ペン>チェック
6. 非切断要素ペン>黒(任意の色)
7. ベクトル3Dハッチング>チェック
8. 透過>チェック



一意的なソリューション ID: #1884

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-04-28 02:41