



レンダリング

レンダリング画像の画質を上げたい(RIKCAD8/RIKCAD9)

画像のサイズを変更すること品質を上げることが出来ます。

ただし変更することでレンダリングにお時間がかかるようになります。

1. ツールバーよりレンダリング設定  /  を開きます。

2. レンダリング設定画面が開きましたら、シーンを高品質レンダリングなどに変更します。



3. 歯車の設定ボタン横にあるサイズボタンをクリックし、サイズの変更を行います。

レンダリング



レンダリングの実行ボタン  を直接クリックすると設定したサイズでレンダリングが実行されます。

参考（画像をクリックすると拡大します）

[RIKCAD9高品質レンダリング設定（1600×1000）](#)

レンダリング



表札部分拡大



RIKCAD9高品質レンダリング設定 (3200×2000)

レンダリング



表札部分拡大



RIKCAD9高品質レンダリング設定 (4800 × 3000)

レンダリング



表札部分拡大



関連項目

- [レンダリングの設定<オリジナルシーンの登録> \(RIKCAD8/RIKCAD9\)](#)

一意的なソリューション ID: #1824

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-11-15 17:23