

3D表示

目地の向きを変えたい

目地割付を行うことで目地の向きを変更ができます。

詳しい手順は下記関連項目の「目地割付」より「材料の位置を調整する（方向の設定）」を参照してください。

関連項目

- [目地割付](#)
- [「目地割付」機能は、1つずつしか実行できないのですか？](#)

一意的なソリューション ID: #1333

製作者: 大木本

最終更新: 2020-04-16 16:53