

## その他の機能


### 延段作成



- 1) 延段を入力するには、画面上部のメニュー[造園機能] - [延段作成]をクリックします。
- 2) クリックすると、延段作成の設定画面が表示されます。

[延段設定画面]

## その他の機能



延段のタイプを選択します。



延段の設置高さと幅を設定します。

延段本体と目地の厚みをそれぞれ設定します。

本体と目地の材質を設定します。

これから入力する基準に対してどの方向に延段を作成するか設定します。

3) 延段の設定ができれば、[OK]ボタンをクリックします。  
延段作成の設定画面が閉じて、延段の入力画面になります。

4) 始点 (  ) からポイントでクリックし、終点の部分 (  )  
) でクリックすると延段が作成されます。

## その他の機能



5) 作成された延段は、スラブ要素で入力されていますので、グループの一時解除で、延段を個別の選択できるようになります。  
材料の変更やサイズを変更することができます。

一意的なソリューション ID: #1260

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-06-19 13:54