## 2D**表示**

# 断面図を開くと要素が赤く表示される

ユーザー立面図を表示した際、断面線が各要素の間を挟んだ場合、 下記の青い矢印の個所の様に、各要素の輪郭線が切断線として赤く表示されます。 印刷時に白黒のチェックを入れた場合は黒く出力されます。



以下の設定を変更する事で、他の色に変更する事ができます。

1. ナビゲーター内、該当の立面図で、右クリック 「断面図設定」をクリックします。

### 2D表示



2. 「 モデル表示」の中、「切断線ペン」の色を任意に変更し、「OK」ボタンを押します

# 2D表示

∞ 選択した	も断面図の設定				×
<b>e</b> (1)	F03 断面図	<b>۲</b>		ł	選択内容:1 編集可能:1
• 7	一般				
参照ID:		5			
名前:		ユーザー立	Ē		
ソースマ	· ーカー				~
マーカー耆	参照先				
ビューポ	イント			~	参照
参照先:	ĉ	¥断面図¥	6 ユーザー立面	自動再構	築モデル)
状態:		自動再構	韓モデル		~
水平範囲	<b>≣</b> :		垂直範囲	:	
			◉無限		GLから
•	有限		○有限	7-1	0
0 -	切断面のみ	k.		- I I	-1000
+ 4	マーカー				
	マーカーのカフ	身厶設定			
- 7	モデル表示				
~	切断要素				^
	切断表面を認	塗りつぶし:	切断塗りつぶし	J	æ
	切断要素に終	充一ペン		~	
	切断線へン		010 mm	1	
	切断塗りつぶ	UND	0.18 mm	14	
in the second se	<ul> <li>              łTIBE:注             hつ             ż      </li> </ul>	1.怨暑/~/	i委i間	0	Ø

3. 以上で変更が反映されます。



#### 関連項目

• 任意の方向からの立面図を作成したい

ー意的なソリューション ID: #1839 製作者: ヘルプデスク 最終更新: 2017-12-18 13:18