

RIKCAD8新機能

緑視率測定

レンダリングしたパース画像より、緑視率を算出する機能です。

「ガーデン-

造園」メニュー 「緑視率測定」を実行すると、ファイル選択ダイアログが表示されます。
予め作成したおいたパース画像を選択し、[開く] ボタンを押すと緑視率測定ソフトが起動されます。



起動すると、その時点での画像内の緑色領域を算出し、緑視率をしてダイアログ表示します。

画像の加工（緑色領域を拡張）したい場合は、「レタッチ起動」を押します。
ファイル画像ダイアログが表示されるので、好きな場所に保存すると、レタッチが起動されます。

画像編集後に、上書き保存 [完了] ボタンを押すと、編集した画像に差し替わります。
再度、[緑視率測定] ボタンを押すと、緑視率を再計測できます。

RIKCAD8新機能

一意的なソリューション ID: #1647

製作者: 大木本

最終更新: 2018-06-19 13:55