


ツールボックス

モルフツール

「モルフツール」は、断面形状から自由な立体形状を生成します。

モルフを入力する

[モルフの設定画面]



[モルフの設定画面]

①レイヤ設定

②設置高さの設定

③材料設定

④モルフの影設定

投影: レンダリング時、モルフ自身の影を生成

受影: レンダリング時、周囲の要素の影をモルフ上に表示します

・チェックを入れると有効（影を生成します）

⑤[OK] [キャンセル] ボタン

図面上にモルフを入力する

1) モルフ設定画面開き、設定を行い、[OK]ボタンで設定画面を閉じます。


2) 画面上部の情報ボックスから図形作成法を選択します。入力する場所にモルフを描きます。

図面上に作成したモルフを削除する

図面上のモルフを削除するには、ツールボックスの「矢印ツール」に切り替え、図面上から削除するモルフを選択し、右クリック

[×削除]をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

モルフの作図方法(図形作成法の設定)



ポリゴン

平面的に多角形のモルフを書くことができます。

直線（矩形/自由回転矩形）/曲線（中心点と半径、円周）



ツールボックス

矩形でモルフを書くことができます。
長押しすると自由回転矩形や円形のモルフを入力することができます。

ボックス

四角形でしか書くことができませんが、これで書くと「押長さ」が設定可能です。
設定画面で「1000」と入力すると「基準レベルから1000押し出されたモルフ」が作図されます（マイナス方向にも対応）。

回転

断面の形状を多角形で入力後、回転軸を設定し回転させることができます。

モルフの変形

モルフを入力後、頂点、面、辺上で長押しすると表示されるペットパレットで形状を変更することで形状を成形していきます。

[平面図で辺を長押し]



新規頂点を挿入

辺上に頂点を増やし、変形します。

辺を湾曲

辺を曲線状に変形します。

辺をオフセット

他のツール同様に辺をオフセットできます。

すべての辺をオフセット

辺をオフセットできます。

～ については、「押出」などで厚みをつけている場合は天端の辺のみ適用されます。

ポリライン / 矩形 / 回転モルフを追加

モルフの中にモルフを入力します。

モルフを分割したり、補助線的な使い方をすることができます。

辺のカスタム設定

モルフの輪郭線を編集できます。

選択した辺に対して「ハード」「非表示」「ソフト」

ツールボックス

を切り替えることが可能で、全ての辺にその変更を適用する設定もあります。

移動

回転

ミラー

高度変更

連続コピー

～ については他のツールと同じ機能です。

ボックスストレッチ

全体的に形を変えることができます。

[平面図で頂点を長押し]



頂点を移動

他のツール同様に選択した点を動かすことができます。

隅切り/面取り

モルフに厚みがない場合のみ選択可能です。

選択した点について「平面的」に面取りをすることができます。

全ての辺をオフセット

辺を選択した場合と同様の機能です。厚みがある場合は天端の辺のみ適用されます。

ポリライン/矩形/回転モルフを追加

辺を選択した場合と同様の機能です。追加入力するモルフは図形作成法に準じます。

移動

回転

ミラー

高度変更

連続コピー

ツールボックス

ボックスストレッチ

辺を選択した場合と同様の機能です。全体的に形を変えることができます。

[平面図で面を長押し]



プッシュ/プル

面を指定した長さで押し出すことができます。

全ての辺をオフセット

辺や点の場合と同様の機能です。

厚みがついている場合は天端の辺のみ適用されます。

ポリライン/矩形/回転モルフを追加

辺や点の場合と同様の機能です。

面のカスタム設定

選択した面の材質を変更することができます。

移動

回転

ミラー

高度変更

連続コピー

～ については、他のツールと同様の機能です。

ボックスストレッチ

全体の大きさを変更することができます。

[3D画面で辺を長押し]

ツールボックス



新規頂点を挿入

辺に沿って頂点を挿入できます。平面図の場合と異なり 3D で見えているあらゆる辺に対して頂点を挿入することが可能です。

辺を湾曲

辺を曲線状に変形します。 と同様にどの辺でも可能です。

辺をオフセット

平面図の場合と異なり、 と同様にどの辺でも可能です。
オフセットする方向を切り替えるには右クリックから「編集集中の平面」-「次の平面」で指定できます。

このコマンド選択時に「ctrl」キーを押すと「オフセットコピー(辺のコピー)」ができます。

すべての辺をオフセット

厚みがついていない場合は、平面図の場合と同様にすべての辺に適用されます。
厚みがついている場合は、その辺が隣接するすべての辺と面をオフセットされます。

辺を隅切り/面取り

辺の隅切りや面取りすることができます。

ポリライン/矩形/回転モルフを追加

モルフの中にモルフを書くことができます。

辺のカスタム設定

「ハード」「非表示」「ソフト」から選択できます。

移動

3D ウィンドウの中でモルフ全体を移動させることができます。

自由回転

モルフ全体を回転させる機能です。
自由回転を選択すると、モルフの面に沿って「分度器」のような表示が出ます。

ミラー

3D ウィンドウ内でモルフ全体をミラー反転します。

連続コピー

3D ウィンドウ内でモルフを連続コピーします。

ボックスストレッチ

モルフ全体の大きさを調整します。ボックスストレッチが選択されると、以下の3つから機

ツールボックス

能を選択できます。

[3D画面で頂点を長押し]



頂点を移動

3Dウィンドウで点を移動させることができます。

隅切り/面取り

他のツールと同様に、角を隅切りや面取りすることができます。

モルフに厚みがない場合のみ選択可能で、厚みがつくと別のアイコンに変わります。

全ての辺をオフセット

ポリライン/矩形/回転モルフを追加

移動

自由回転


ミラー

連続コピー

ボックスストレッチ

～ については辺の場合に表示されるものと同じ機能です。

[3D画面で面を長押し]



プッシュ/プル

平面図の場合と異なり、「押長さ」を設定する画面は表示されません。

ツールボックス

ドラッグやマウスの動きやキーボードの「r」キーで指定した長さの厚みを作ることができます。

チューブ

プッシュ/プルを連続して厚みを作ります。

突起

面の上でクリックしたところを中心にして突起を作ることができます。

すべての辺をオフセット

ポリライン/矩形/回転モルフを追加

辺や点の場合と同じ機能です。

面のカスタム設定

クリックした面の材質を変更します。

移動

自由回転

ミラー

連続コピー

～ については点や辺の場合と同機能です。

ボックスストレッチ

モルフ全体のサイズを変更することができます。

入力したモルフの特定の面を選択する（サブ要素選択）

矢印ツールの状態で「ctrl」+「シフト」キーを押すと矢印ツールが「サブ要素」選択モードになり、モルフの面を選択することができます。

選択した面のみ材料を変更したり、不要な面、モルフ上に追加したモルフを削除することができます。

サブ要素選択モード中はモルフのみ選択できます。他の要素は選択できなくなりますので、ご注意ください。

マジックワンド機能を使った入力

モルフ以外の要素を3D画面上で表示させた状態で、モルフツールに切り替えマジックワンド（キーボードのスペースキー）を使用するとクリックしたポイントに応じてモルフが入力できます。

・面の上でクリック クリックした面と同じ形状のモルフを生成します。入力時の材料はモルフの設定のものが適用され、厚みはありません。

ツールボックス

・辺の上でクリック クリックした要素と同じ形状のモルフを生成します。材料、厚み、高さは元の要素と同じになります。

モルフの開口

- 1) 「ポリライン/矩形/回転モルフを追加」ボタンで「開口する形状」を入力します。
- 2) 3D画面にて「開口する形状面」を長押しし、[プッシュ/プル]を実行します。
- 3) 壁やスラブの厚み分移動させると開口状態になります。
- 4) クリックし適用します。

立面図でのモルフの入力について

- 1) モルフツールは立面図上でも入力できます。
- 2) 入力したモルフは立面図上に作成されます。

初期の立面図上で入力すると、平面図上では原点から離れた場所に作成されますのでご注意ください。

断面図ツールを使用してユーザー立面上で作成するといいいでしょう。

モルフ以外の要素からモルフへの変換

モルフ以外の要素をモルフに変換し、自由に形状を編集することができます。

[オブジェクトをモルフに変換]

1) オブジェクトの変形を行うには、あらかじめ図面上にオブジェクトを配置しておきます。同時に、色やサイズ、オプション品の有無の設定を行っておきます。

モルフ変換後は各パーツはモルフツールの要素となり、パラメータ（色やサイズ）の変更はできなくなります。

2) 図面上に配置したオブジェクトを矢印ツールで選択状態にし、画面上部の[加工]-[選択内容をモルフに変換]をクリックします。

変換についての確認メッセージが表示されるので、[OK]をクリックすると、モルフ要素に変換されます。

キーボードショートカット[Ctrl]+[J]でもモルフに変換が実行できます。

3) カーポートの場合、モルフに変換されたデータは柱・梁・枠・屋根材等に分解され、パーツごとに変形、加工、複製、削除ができるようになります。

4) [柱の移動や追加・削除]

モルフに変換されたカーポートは部品単位で選択できます。柱や梁を矢印ツールで選択し移動します。

ツールボックス

柱の移動中にキーボードの[Ctrl]を押しながらドラッグ&ドロップすると、要素を複製します。
要素を選択して、キーボードの[DEL]キーで要素を削除します。

5) [カーポートの切り詰め加工]

モルフに変換した個々の部品はさまざまな形状に変形させることができます。

切り詰め加工のように部材をまとめて変形させる場合は、矩形選択ツールを使用すると便利です。

6) 切り詰め加工を行う角を矩形選択で範囲指定します。そのままドラッグし、敷地側まで移動します。

パネル受けはそのままですが、枠と屋根材は変形しています。

7) 3か所のパネル受けも同様に、矩形選択で長さを調整することもできますが、[加工]-[分割]で要素を分割すると便利です。

8) 分割後、不要な部分のパネル受けを削除して作業完了です。

分割機能を使えば、不要な部分を簡単に加工することができます。

**その他、オブジェクトを編集する際等の実際のモルフの活用方法は
以下リンクの各FAQでご確認頂けます**

一意的なソリューション ID: #1044

製作者: 亀田

最終更新: 2019-10-24 13:14