## ランダム植栽

一部の植栽に「ランダム」のパラメータを追加しました。

1.「植栽」ツールから植栽を選択します。 今回は例として「07下草・ツタ」の「アベリアホープレイズ02」を選択します。

> ページ 1 / 4 (c) 2025 RIK <k<u>s</u>umatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 04:02:00 URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=51&id=957&artlang=ja

▼ 植栽のデフォルト設定	×
フォルダ 検索 履歴 よく使う お気に… (33)・	<i>四</i> D03 樹木
	<b>アペリアホーブレイズ02</b> デフォルト
▼ RIKUAU2171/79	
► * 10 # 320.101 ► * 使禄樹	▼ 旦モ ブレビューと位置
	600×571
□ 04 特殊樹	
□ 05_低木	
Cm 06_3=77−	
□ 07_下草·ッタ	
□ 08_観葉植物	
> 🗋 09_草花	
□ 10.野菜・ハーブ類	凶.↓ 600 也 相対 ▶
	(a) ↓ 400
□ 12_第一園芸	
	関科: ○なし ○ 益 ○ 益   吸引:
	▼ № カスタム設定
	<ul> <li>▲ I III カフタム設定</li> </ul>
	※Cは一覧表のみ反映されます。
	設定情報 サイズ H: 400 mm C: 0 mm W: 600 mm
^	表記: なし ) 記号: アベ () () () () () () () () () () () () ()
	名称: アベリアホーフレイズ
And	20幹表記あり: 🔲 ランダム切換え: 🔽 🥂 🎆 🎊
THE AND A REAL	幹 9 17 9 単木 🗈 株立数: 💿 🔓 🤍 🦓 👘
アシュカビラミリタス アベリアホープレイ人の	7xy): MSゴシック日本語
4. 24	747. 2.000 🕨 🖂 🎆 🎆 🎆
A State - State	
and the second s	
	▼ □ 平面図と断面図
No. of the second s	▼ 平面図表示 ^
<b>PKUP5-71-1702</b> PKUP5-71-1703	表示フロア 配置フロアのみ 単
	<ul> <li>シンボル</li> </ul>
4	/~ オブジェクト線種の上書
	↓ ふ オブジェクトペンの上書き □
	▶ 🗇 モデル
	Sec. S. La H
	キャンセル OK

2.「カスタム設定」から「ランダム切替」にチェックを入れて「OK」ボタンで配置します。

▼ № カスタム設定	
▲ ▶ 冪 カスタム設定	Þ
※ Cは一覧表のみ反映されます。         設定情報       サイズ H: 400 mm C: 0 mm W: 600	mm
表記:     なし     記号:     アベ       名称:     アベリアホーブレイズ     〇〇〇〇	) 🏶 î
2D幹表記あり: - ランダム切換え:	) 🏶 🗸
区分:     低木/下草       仕様:     ●	<b>O</b> î
787): MS 3997日本語 サイズ: 2.000 D C C C C C C C C C C C C C C C C C	
	saw

クリックする位置ごとにランダムに植栽の形状が入れ替わります。



「ランダム切替え」のチェックがOFF になっている場合





一意的なソリューション ID: #1956 製作者: 中田 最終更新: 2022-03-11 03:05