

3D表示

「目地割付」機能は、1つずつしか実行できないのですか？

表示させたい角度が同じならば、最初に3Dウィンドウで選択状態にさせていただく際に、Shiftキーを使って目地割り付けを行いたいものをまとめて選択することで、同時に実行することが可能です。

しかし複数の面の角度を設定する場合、それぞれの面が持つ目地の角度『0°』の方向は異なる為、「方向を設定」の作業は『角度をクリックした表面で図に定義』を使い、クリック操作で目地の方向を設定してください。



一意的なソリューション ID: #1295

製作者: 亀田

最終更新: 2016-10-21 08:52