3D表示

窓ニッチを使うと穴があかずに壁から飛び出る

1. 平面図上で入れたい壁を表示し、窓ツールより窓ニッチを選択します。
2. 入れたい壁の基準面の裏側に入れるようにマウスカーソルを合わせてクリックします。
   （画像はRIKCAD7の画面です）



3. 下図のように基準面の裏側の矢印が濃い青色になっている状態でクリックしてください。
   矢印に沿ってマウスを動かすと指定する矢印が変更されます。



4. 窓ニッチが正しく配置されているか確認してください。

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-21 00:12:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=482&artlang=ja

3D表示



一意的なソリューション ID: #1481
製作者: 大木本
最終更新: 2016-01-26 14:02

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-21 00:12:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=482&artlang=ja