3D表示
壁の天端をカットしたい

壁の天端をＲカットします。

下図のような天端がＲの壁を入力します。

１） **平面図にＲの壁を２枚つなげて入力します。**
まず、**ツールボックス→ 3D作図（もしくはエクステリア）⇒ 壁ツール**を選択

画面上部 情報ボックスに壁の情報を設定します。



(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 04:19:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=124&artlang=ja

3D表示

平面図に壁を入力します。
後で天端をＲにカットしますので少し高めに壁を入力しておきます。

平面図に壁を入力します。
後で天端をＲにカットしますので少し高めに壁を入力しておきます。



２）**壁の天端をＲにカットします。**
壁のカットのために表示する、立面図の設定をします。
ツールボックス⇒ エクステリア（RIKCADVer5の方は データ加工）⇒
塀カット領域指定を選択します。

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 04:19:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=124&artlang=ja

3D表示

１・２点目は、カットしたい塀よりも長く入力します。
３点目は、１・２点目の線とは反対側の領域で塀を囲うようにクリックします。

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 04:19:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=124&artlang=ja

3D表示



３点目をクリックすると「塀のカット/自動再構築モデル」の画面が表示されます。



(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 04:19:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=124&artlang=ja

3D表示

３） 壁をカットするためのＲの線をひきます。
ツールボックス⇒ 2D作図⇒ ポリラインを選択します。

情報ボックスで図形作成法を選択し、壁をカットしたいＲの線を入力します。
この場合下図のように壁を横断するように入力します。
終点はWクリックします。



4） 矢印ツールで壁とＲ線を選択します。
次に、ツールボックス⇒ エクステリア（RIKCADVer5の方は データ加工）⇒
塀カット上側を選択します。

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 04:19:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=124&artlang=ja

3D表示

レンダリング後

関連項目

- 塀のカット

一意的なソリューション ID: #1123
製作者: 亀田
最終更新: 2022-06-27 03:17

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-25 04:19:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=29&id=124&artlang=ja