

エラー

立面図のレンダリング画像配置が真っ黒/暗い

立ち上げた立面図に対して太陽の光が当たっていないことが原因です。

太陽の向きを立ち上げた立面図に向くように設定します。

1. メニューバーウインドウより3D投影の設定をクリック
2. 太陽のマークをクリックし太陽の位置を移動させます（南立面の場合は下）



3. 再度立面図からレンダリング画像配置を行ってください

一意的なソリューション ID: #1190

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2017-03-24 11:54