

編集補助

メッシュ 屋根生成 屋根 メッシュ生成

すでに入力したメッシュを屋根ツールの要素に変換したり、屋根ツールの要素をメッシュに変更します。

<メッシュ 屋根生成>

1) 図面上にメッシュツールを使った要素を入力します。傾斜をつける場合は、あらかじめ設定しておきます。

2) 矢印ツールでメッシュを選択状態にし、画面上部の[作図-補助]の[メッシュ 屋根生成]をクリックします。

3) メッシュの際に設定した傾斜を維持したまま、屋根ツールに変換されます。変換後は屋根ツールの設定画面にて材料やサイズを変更します。

<屋根 メッシュ生成>

1) 図面上に屋根ツールを使った要素を入力します。勾配をつける場合は、あらかじめ設定しておきます。

2) 矢印ツールで入力した屋根を選択状態にし、画面上部の[作図-補助]の[屋根 メッシュ生成]をクリックします。

3) 屋根の勾配を維持したまま、メッシュツールに変換されます。変換後はメッシュツールの設定画面にて材料やサイズを変更します。

屋根ツール入力時の屋根の厚みは破棄されます。

一意的なソリューション ID: #1105

製作者: 藤田

最終更新: 2018-06-19 13:49