


## 2D操作

### 角度を固定したい (RIKCAD8/RIKCAD9)

RIKCAD8より角度を調整する項目が変更されています。

メニューバーオプション > 作業環境 > 入力制約とガイドを開きます。  
「増分角度」に任意の角度を入力してください。





画面下部の「スナップガイドと点」



をクリックしてONにした状態にすると、角度を固定して作図することができます。

# 2D操作



## 関連項目

- [マウスについてくる青い点線を消したい \(RIKCAD8\)](#)

一意的なソリューション ID: #1655

製作者: 大木本

最終更新: 2018-07-26 13:08