


3D表示


カメラアングルを固定したい

1. 平面図で配置したカメラを選択して3Dに切り替え、アングルを調整します。
2. ツールバーの[3D投影の設定]のプル



ダウン

(下向き矢印) をクリックし、[選択したカメラを編集(修正)] をクリックするとアングルを固定することが出来ます。



カメラを選択しなかった場合は[カメラをパスに配置]を選択すると、新たにカメラが平面に配置されます。

一意的なソリューション ID: #1582

製作者: 大木本

最終更新: 2017-10-30 10:37