

レイアウト

色と太さを変更したが、印刷すると色と太さが反映されない

ペンとカラーを変更後、レイアウトに配置した平面図・立面図は置き直しをしないと変更されません。

レイアウト画面を開き、配置している平面図・立面図を削除し、再度置き直しして印刷を実行してください。

関連項目

- [レイアウトに登録した平面図や立面図を更新しないようにしたい](#)
- [変更した平面がレイアウト画面で変更されない](#)

一意的なソリューション ID: #1360

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-22 11:25