



レイアウト

平面では表示させたいが、レイアウト画面では表示させたくないものがある

1. レイアウト画面で表示させたくないものを選択してレイヤーを確認します。
(画面上部の情報ボックス内に目のマークがついたものがレイヤーになります。)
確認したレイヤーを他の部分でも使用されている場合は、レイヤー名の上でクリックし違うレイヤーに変更してください。




2. メニューバーオプション> レイヤー設定 (モデル) を開きます。
1.で確認したレイヤーの目の上でクリックして目が閉じた状態にし、OKで画面を閉じます。



3. レイアウト画面を開き、平面図をドラッグ&ドロップで配置します。

レイアウト



4. 平面図の作図画面に戻り、メニューバーオプション>レイヤー設定を開きます。
2. で閉じたレイヤーの目をクリックし、開いた状態に戻します。

再度、該当のレイヤーを表示しても、レイアウト画面に配置済の平面図では、
該当レイヤーは非表示のままになります

関連項目

- [別のプランの平面図をレイアウトに配置したい](#)
- [変更した平面がレイアウト画面で変更されない](#)
- [レイアウトに登録した平面図や立面図を更新しないようにしたい](#)

一意的なソリューション ID: #1530

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-03 10:30