


その他

ライブラリ再ロード

RIKCADを起動状態のまま、外部ファイルをユーザーオリジナルへ保存した場合

ライブラリの再ロードが必須となります。

1.メニューバー[ファイル]の「ライブラリマネージャー」を選択します




2.ライブラリマネージャーウィンドウを表示

【RIKCAD9の場合】

・左下の「再ロードと適用」をクリック

その他




【RIKCAD8/RIKCAD7/RIKCAD6の場合】

[設定をリフレッシュ/再ロード]をクリック

[ライブラリを再ロードして全ての変更を適用]をクリック

その他



3.ライブラリの再ロードが開始されます。



4.再ロード終了後は[ライブラリマネージャー]ウィンドウを「OK」ボタンで閉じます

【RIKCAD21 Ver.5の場合】


1.右下の「再ロード」をクリックします。

ページ 3 / 4


(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-06-03 10:41:00

URL: <http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=32&id=789&artlang=ja>

その他



2. RIKCAD画面右上に「ライブラリ部品ロード中」が表示



再ロードが終了すると作図画面に戻ります

一意的なソリューション ID: #1788

製作者: 高橋

最終更新: 2018-11-19 15:35