

2D表示


オブジェクトの門扉の扇型の表示を透過させたい(RIKCAD10/R IKCAD9)

メニューバー オプション>作業環境>メニューを開きます。

1. 画面右側のリストを


「アルファベット順の全てのコマンド」

このメニュー構築と編集を「オプション (O) | 表示オプション」にします。



2. リストの中から「表現の上書きセット」を選択し、 「選択を内容を追加」をクリックしたらOKで画面を閉じます。

2D表示




3. メニューバー

オプション>表示オプション


ン>表現の上書きセットを開き、**RIKCAD標準**を選択し、**追加ボタン**から、**全ての塗りつぶし背景-透過**をクリックします。

2D表示




4. **ルールを編集**ボタンをクリックします。

2D表示



5. 要素タイプの値をオブジェクトに変更し、塗りつぶし背景ペンをチェックし、番号0（透過）にしてOKで閉じます。




2D表示

※条件を絞り込むことで、特定のオブジェクトだけを透過させることも可能です。

6. 全ての設定をOKで閉じます。
7. レイアウト画面に移動し、平面図を配置します。
配置した平面図を右クリックし、「ソースビュー設定を修正」をクリックします。

2D表示



8. ビュー設定が開きますので、表現の上書き＞RIKCAD標準を選択しOKで閉じます。

2D表示

 ビュー設定 ×

現在のウィンドウの設定を取得 選択内容:1 編集可能:1

▼ ビューID

ID: プロジェクト一覧 1.

名前: カスタム 平面図 (3)

ソース: 1. 平面図

▼ 一般

レイヤーセット: カスタム

スケール: 1:100

構造表示: モデル全体

ペンセット: RIKCAD21テンプレート

モデル表示オプション: RIKCAD21標準

表現の上書き: RIKCAD21標準

リバージョンフィルタ: 欠落: (全ての関連フィルタ)

注記: ビューのスケールにかかわらず、GDLオブジェクトはソースビューポイントのスケールに基づいて表示されます。

▼ 2D/3Dドキュメント

平面図の切断面設定...

寸法: カスタム

ズーム: ズーム領域

☒ このビューを開くときにズームと回転を無視

▶ 3Dのみ

キャンセル

OK

2D表示

一意的なソリューション ID: #1905

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-03-26 03:38