


円弧壁簡易平面ハッチング

平面図上で円弧壁に対して、円弧に沿ったハッチングを作図します。

1. 円弧壁を選択します。（複数選択不可）
2. メニューバー「堀-フェンス」「円弧壁簡易平面ハッチング」をクリックするとダイアログが表示されます。



3. 開始幅・開始基準点・ライン間隔等を設定し [OK] ボタンを押すと選択した円弧壁にハッチング表示されます。

