

その他の機能

写真合成アシスタント（システムアップ機能）

「写真合成アシスタント」は、4つのステップで写真合成パースを作成する機能です。
「写真合成」機能でうまく写真合成パースが作成できない方にオススメの機能になります。

写真合成アシスタント機能の使い方

1) 合成させる要素をRIKCADで図面を作成します。



2) メニュー[ウィンドウ]-[写真合成アシスタント]をクリックします。Step1としてレンダリング設定を行います。
推奨設定を反映させる場合は、セット名：高品質レンダリングを選択し、[セットを反映]ボタンをクリックします。
レンダリング設定の完了後、[次へ>>]をクリックし、Step2に進みます。

その他の機能



- 3) Step2として写真ファイル(背景画像となるファイル)を選択します。
「●3Dウィンドウサイズ」の『高さ』欄に初期値600がセットされます。
使用しているディスプレイに合わせて数値調整して下さい。
[3Dウィンドウサイズに適用] ボタンを押すと、3Dウィンドウに切替わります。
[次へ>>] をクリックし、Step3に進みます。

その他の機能



写真合成アシスタント

▼Step2:写真合成用画像の選択

画像ファイル: 写真合成アシスタント画像.jpg 参照

●写真画像サイズ

幅 899 高さ 676

●3Dウィンドウサイズ

幅 797 高さ 600

3Dウィンドウサイズに適用

閉じる <<戻る 次へ>>

4) Step3として、平行投影ではなく「カメラアングル」に切替てマウス・キーボード(Shiftキー)を使用しアングル調整します。

その他の機能



5) Step4として、レンダリングサイズ設定を行います。
「●レンダリングサイズ」の『高さ』欄に初期値600がセットされます。
出力したい画像サイズに合わせて数値調整して下さい。(推奨600～1000)

その他の機能

写真合成アシスタント

▼Step4:レンダリングサイズ設定

●3Dウィンドウサイズ

幅 797 高さ 600

●レンダリングサイズ


幅 797 高さ 600

レンダリングを実行

閉じる <<戻る

[レンダリングを実行]ボタンを押すと、ファイル保存ダイアログが表示されます。
ファイル名を入力し、[保存]ボタンを押すとレンダリング処理が始まります。

その他の機能



レンダリング処理が終わると、「レンダリング終了後、3Dウィンドウを終了して下さい」のメッセージが表示されます。

[OK]ボタンでメッセージを閉じ、3Dウィンドウを×ボタンで閉じて下さい。

Hint

再度レンダリングを行いたい場合は、『Step2』まで戻り、
[3D ウィンドウサイズに適用] ボタンを押してください。

システムアップ機能・・・システムプラン加入ユーザー様専用機能です

一意的なソリューション ID: #1117

製作者: 藤田

最終更新: 2017-06-30 08:41