

# ツールボックス

## ホットスポット

「ホットスポットツール」は、図面上に目印を入力する時に使用します。  
ホットスポットツールでつけた目印はプリンタ等で印刷しても、印刷されない特徴があります。

### 図面上にホットスポットを入力する（設定）

ツールボックスの「ホットスポットツール」をダブルクリックして、設定画面を開きます。

#### [ホットスポットの設定画面]



#### [ホットスポットの設定画面]

- ①レイヤ設定
- ②ホットスポットの色の設定
- ③[OK] [キャンセル] ボタン

### 図面上にホットスポットを入力する

ホットスポットを入力する地点でクリックすることで入力できます。

### 図面上のホットスポットを削除する

図面に入力したホットスポットを削除するには、ツールボックスの[矢印ツール]に切り替え、図面上から削除したいホットスポットを選択し、右クリック [× 削除]をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

### 設定の変更（情報ボックスの利用）

既に入力したホットスポットを選択したときに、情報ボックスに設定が表示されます。

表示される情報は、ホットスポットの設定画面で設定した内容と同じですので、こちらからすばやく修正・変更することもできます。

#### ホットスポットツールの[情報ボックス]

# ツールボックス



ホットスポットの設定画面を開く  
レイヤ設定  
ホットスポットの色

一意的なソリューション ID: #1087  
製作者: 亀田  
最終更新: 2022-06-10 09:06