


## ラベル（引出線）の文字が反転する（RIKCAD8以降）

RIKCAD8より仕様の変更により下記のようにラベルの文字が反転する場合があります。  
下記の手順で設定を変更してください。



1. 反転しているラベルの選択し、右クリック [ 選択したラベルの設定 ] を開きます。
2. 「テキストスタイル」を開き『常に読み取り可能』にチェックを入れ、OKで画面を閉じてください。

# RIKCAD9

選択したラベルの設定

A02 文字・記号

選択内容:1 編集可能:1

▼ テキストラベル

ラベルテキスト

RIKCAD8 ラベルツール

C-A12

A12

A12

A12

相対

180.000°

固定角度

位置最適化

▶ A1 タイプとプレビュー

▼ A1 テキストスタイル

フォント: MS ゴシック

M 2.500 mm

A 8

☐ 太字

☐ 斜体

☐ 下線

☐ 取り消し線

☐ 常に読み取り可能

☐ テキストを折り返し

≡ 整列: 左揃え

↕ 改行幅: 100 %

↔ 文字幅: 100 %

↔ 文字間隔: 100 %

☐ 不透過

☐ 枠

A -1

A 1.000 mm

▶ 参照線

▶ シンボラベル

▶ リスト設定

お気に入り...

キャンセル

OK

一意的なソリューション ID: #1666  
製作者: 大木本

ページ 2 / 3

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-20 20:15:00

URL: <http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=50&id=667&artlang=ja>

