

RIKCAD9新機能


寸法ツールの拡張(RIKCAD9)

[寸法] ツールが数値だけで表示できるようになります。


1. 寸法の設定画面を開く

作図した寸法を選択し、設定画面を開きます。

2. [寸法テキストのみ表示]にチェックを入れて[OK]ボタンを押す。



3. 数値だけの状態になります。



寸法の数値の下線を消すには...

[オプション] → [表示オプション] → [寸法基準線] をクリックすると、寸法の数値の下線を非表示にできます。

RIKCAD9新機能

		5, 000		

一意的なソリューション ID: #1863

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-06-20 16:29