

編集補助


壁平行分割

図面上の壁の要素を2段または3段に分割できます。分割された壁は個々に材料の変更ができるようになります。

壁を分割する

- 1) 図面上から分割する壁の要素を、ツールボックスの[矢印ツール]で選択し、[塀-フェンス]もしくは[編集-補助]-[壁平行分割]をクリックします。[壁平行分割]の設定画面が表示されます。
- 2) [壁平行分割]の設定画面で分割する段数、材料をそれぞれ設定し[OK]をクリックすると壁の分割が行われます。

[壁平行分割]の設定画面



[壁平行分割]の

分割タイプ
高さ設定：
分割タイプ
モデルの属
分割した段ご
レイヤー設
[OK][キャン

分割した壁を削除する

[壁平行分割]で壁の要素を分割すると上下2段（または3段）の壁の要素に分解されます。どちらかの壁を削除するには、ツールボックスの[矢印]ツールで削除する壁を選択し、右クリック

編集補助

[×削除]をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

分割した壁を元に戻す

壁平行分割]で壁の要素を分割した状態を元に戻すには、一度分割した壁のどちらかを削除し、残った壁の高さを変更することで、元の状態に戻すことができます。
元に戻した壁の要素にもう一度[壁平行分割]を行うことができます。

一意的なソリューション ID: #1101

製作者: 藤田

最終更新: 2022-04-13 03:33