


編集補助


メッシュレベル変更

すでに入力したメッシュを画面上で確認しながら、頂点ごとに高さを変更することができます。

1) 図面上にメッシュツールを使った要素を入力します。




2) 矢印ツールで高さ変更を行うメッシュを選択状態にし、メニューバー>[土間-アプローチ](RIKCAD9/RIKCAD8)/[作図-補助](RIKCAD7 ~ RIKCAD21Ver5)>[メッシュレベル変更]をクリックします。




3) メッシュの高さを変更するための設定画面が表示され、選択したメッシュの各ポイントに数字が割り振られます。
割り振られた番号が設定画面の "メッシュポイントNo" に対応します。

編集補助



4) 変更するメッシュポイントを選択して、変更後のポイントの高さを入力します。
すべてのポイントを変更後、[OK]をクリックすると設定が反映されます。



一意的なソリューション ID: #1104

製作者: 藤田

最終更新: 2019-12-21 16:42