


# 2D操作

## 壁の端部が欠ける

壁で使用しているレイヤーの番号が同じ番号を使用していると端部が欠ける場合があります。

メニューバーオプション>レイヤー設定(モデル)を開きます。

壁で使用しているレイヤー番号を現在使用されていないレイヤー番号(100番など)に変更してください。



### 関連項目

- [壁が繋がらない](#)

一意的なソリューション ID: #1544

製作者: 大木本

最終更新: 2019-03-25 11:49