


## 2D操作

### スラブやメッシュの輪郭線の色を変えたい

1. 輪郭線を変更したいスラブやメッシュを選択し、右クリック [ 選択したスラブ (メッシュ) の設定 ] を開きます。
2. 詳細内の「 輪郭」>「投影線ペン」の色を変更してください



一意的なソリューション ID: #1687

製作者: 大木本

最終更新: 2018-12-12 13:10