

3D表示


壁を側面（厚み側）からカットしたい

壁の側面（厚み側）からカットする場合は [断面形状マネージャ] を使用します。




1. メニューバー 加工 > 断面形状マネージャを開きます。
カットしたい壁を選択し、[取得（要素の断面形状を取得）] をクリックします。

3D表示




2. 厚み側から見た「断面形状編集」画面が表示されます。
壁の形状は塗りつぶしツールで表現されています。

3D表示



- 塗りつぶしツールの形状を変更し、表現したい壁の形状に変更します。
要素の形状を任意の形に変形するようなイメージです。

3D表示



4. 構成要素-選択内容の項目にある、材質上書きにチェックします。
下の一般ボタンをクリックし、材料の選択画面より、壁で選択をしていた同じ素材を選びます。

3D表示

断面形状マネージャ

▼ 断面形状を管理

断面形状を選択:

カスタム

使用項目:

断面形状を保存

要素選択:

取得 適用

▶ 作図レイヤー

▼ 構成要素-選択内容

 躯体

 ☒ 材質上書き

☒ 均一 ☐ 各種

一般

☒ 切断終端線を表示

 実線 4

 ☒ 構成要素面積のリスト:

☒ 基線 ☐ 基礎円

▼ 一定断面形状輪郭


 実線 1

 DOT 2

指定変更

5. 断面形状マネージャの画面より [取得 (選択に適用)] をクリックします。

3D表示



6. 保存は必要ありませんので赤い×をクリックし断面形状マネージャウィンドウを閉じ、3Dで壁の形状を確認してください。

塀のカット機能は使用出来なくなります。

一意的なソリューション ID: #1439

製作者: 大木本

最終更新: 2017-07-19 15:25