


## 3D表示


### 壁の目地を横貼りから縦貼りにしたい

1. 3D画面に切り替えて、貼り方向を変えたい壁を矢印ツールで選択をします。




2. メニューバーの塀-フェンスをクリックし、目地割付の中の方向を設定をクリックします。

## 3D表示



3. 壁の面の上でクリックすると、3Dテクスチャーを調整画面が表示されます。




4. 数値で定義にチェックをして、90度と入力しOKで画面を閉じます。

## 3D表示



5. 目地方向が変更されています。



### 関連項目

- [目地割付](#)

一意的なソリューション ID: #1705

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2016-09-10 11:03