

レイアウト

レイアウトに平面図が配置されない (RIKCAD8/RIKCAD9)


レイアウト画面に平面図や立面図をドラッグ＆ドロップで配置をしても表示されない場合、以下をご確認下さい。

RIKCAD8より新機能として、タブの表示が追加されました。

このタブバーの右端にあるプルダウン(下記、赤枠内)からは、

ドラッグ＆ドロップで平面図、立面図を配置できません。

ナビゲータ(下記、青枠内)をF5キーを押下で表示させ、ここから配置して下さい。



関連項目

- [ナビゲータがでない](#)
- [レイアウトに平面図が配置されない](#)

一意的なソリューション ID: #1750

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-11-29 10:56