

オブジェクト・窓


出窓を探している

画面左側のツールボックス＞3D作図（3D）＞窓ツールをダブルクリックします。

窓の設定が開き、リンクされたライブラリ＞建物＞建具＞一般＞出窓65を使用してください。


材質の変更

窓の設定ウィンドウ右下カスタム設定（パラメータ）より[材質]の前の「?」をクリックします。



矢印が下向き表示になり、詳細設定が表示。サッシ材質、窓材質等の変更が可能です。

オブジェクト・窓



関連項目

- [窓の材質が変更できない](#)

一意的なソリューション ID: #1253

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2017-12-18 09:52