

その他

RIKCAD 起動時に表示されるお知らせ

RIKCADを起動時に表示されるお知らせは【Share（シェア）】に掲載されている、RIKCADのテクニックやアイデアに関する情報を案内しています。



・お知らせの表示をしたくない

非表示の設定はありません。

「最新の記事が更新された場合にだけ表示する」が可能です。

チェックボックスにチェックを入れて [閉じる] をクリックして下さい


その他



- ・お知らせで案内のあった操作を再度確認したい

URL : <http://www.rik-support.net/share/>

その他



一意的なソリューション ID: #1946

製作者: 高橋

最終更新: 2020-03-25 18:10