


## 2D表示

### 塗りつぶしがグレーになる

V6以降

メニューバー オプション > 作業環境 > 作業環境を開き、[ 画面オプション ] を選択します。

画面右側の [ モデルの自動ペンカラー表示調整 ] のチェックを外して、OKで画面を閉じてください。



一意的なソリューション ID: #1383

製作者: 大木本

最終更新: 2022-03-26 09:42