



RIKCAD8のメニューバーをRIKCAD7の表示に変更したい

1. メニューバー > オプション > 作業環境 > 作業環境を開き、画面左上の [作業環境プロファイル] を選択します。




2. プロファイルオプション内の [RIKCAD7] を選択し、[プロファイルの設定を適用] をクリックします。

RIKCAD8



3. プロファイルを適用画面の [適用] をクリックします。



4. 作業環境画面を右下 [OK] で閉じると、設定が変更されます。

