



シーン（レンダリングセット）のサイズを変更して固定したい （RIKCAD8）

標準のシーン（レンダリングセット）のサイズを変更して固定させる方法です。



1. ツールバーよりレンダリング設定  を開きます。




2. お好みのシーン（旧レンダリングセット）を選択します。




3. サイズのアイコンをクリックし、お好みのサイズに変更します。




4. 設定のアイコン  をクリックして、[詳細設定] にチェックを入れます。



5. レンダリング設定内 [太陽光] の一度チェックを外して、チェックを入れ直すとシーンが [カスタムに] 変更されます。




6. [シーン：カスタム]上でクリックし、[シーンに名前をつけて保存]を選択します。
2.で選択したシーンの名前を選択して、[保存]をクリックします。



7. 警告画面が出ますが、[置換] で進めるとサイズ固定されます。

レンダリング設定画面で [セット内容を初期値に戻す] をクリックすると、固定したサイズが元に戻ります。

RIKCAD8



関連項目

- [レンダリングの設定<オリジナルシーンの登録> \(RIKCAD8\)](#)
- [レンダリング設定を上書き保存する方法 \(RIKCAD8\)](#)

一意的なソリューション ID: #1674

製作者: 大木本

最終更新: 2017-12-18 09:56