


カメラ自動配置・土量計算・敷地座標入力・窓サッシ一括変換 ツール・写真合成アシスタントが追加されない

システムプランの追加機能についてご案内を致しました。

それぞれのツールは下図の場所に表示されます。ご確認ください。


◦[カメラ自動配置](#) メニューバーの[ツール]



◦[土量計算](#) メニューバーの[敷地-建物]、または、「敷地-道路」

【RIKCAD9】 【RIKCAD8】

RIKCAD8



自動更新を実行しているにもかかわらず、表示されない場合

下記をご確認下さい。

1. システムプランの設定を確認

リックコンシェルを起動。[設定]を選択



2. システムプランのご契約状況を確認

「未設定又は未加入です。設定を行って下さい。」と表示されていたら

[システム設定]をクリック。



3. システムプランの設定

IDを入力。

[OK]をクリック



システムプランの IDが不明な際は、ヘルプデスクへお問い合わせをお願い致します

4. システムプランのご契約状況を確認

「ご契約設定済みです」を確認



ご注意

システムプランが設定されていても「システム設定」で利用中とは異なるバージョンが設定されている場合があります。

RIKCAD8

システム設定のご確認も合わせて行って下さい。

1.リックコンシェル右下の「設定」を選択



2.設定のウィンドウを表示

?[システム設定]をクリック

RIKCAD8



3. 「使用ソフトウェア」欄にて、ご使用のRIKCADを選択します。



一意的なソリューション ID: #1795

製作者: 高橋

最終更新: 2018-11-19 11:41