


RIKCAD10

スラブメッシュ生成 (RIKCAD10)

作図済のスラブやメッシュを、それぞれ相互に変換することができます。

※RIKCAD10専用の機能です。RIKCAD9以下ではできません


1.作図されたスラブまたはメッシュを選択します。



2.メニューバー「土間・アプローチ」>「メッシュ スラブ生成」をクリックします。

メッシュはスラブに、スラブはメッシュに変換されます

RIKCAD10



一意的なソリューション ID: #1952

製作者: 近石

最終更新: 2020-06-24 17:44