


RIKCAD10

旧バージョンへの保存

保存できる旧バージョンの種類がRIKCAD9までと変わりました。

RIKCAD10では旧バージョンへの保存は「RIKCAD9」までです。

RIKCAD8以下で保存する場合も、一度RIKCAD9プロジェクトで保存してください。



【RIKCAD8以下で保存する手順】

- ・利用しているPCにRIKCAD9がインストールされていない場合
(RIKCAD9がインストールされているPCをご利用の方は[こちら](#))

RIKCAD10

1.リックコンシェルを開き「データの更新 最新データにアップデート」をクリックします。



2.画面上部「ダウンロードサイトはこちら」をクリック

RIKCAD10

 自動更新

RIK コンシェル

 ホーム

 設定



最新データをチェックする

ダウンロードサイトはこちら

システムプラン

最終アップデート : 2020/07/02 8:47

名称	種類	サイズ	更新日
----	----	-----	-----

全てチェック

全て選択解除

アップデート

CADテク配信開始!

[利用規約](#)

3.次に「インストーラーダウンロード」をクリック

RIKCAD10



4.製品名「RIKCAD10」にチェックし「検索」をクリックします

RIKCAD10

ダウロード RIK コンシェル

メニュー ▶ インストーラーダウンロードページ

ライブラリ・システムダウンロード インストーラーダウンロード 操作説明書・マニュアルダウンロード

インストーラーを検索します。
製品名を選んでください。

☐ 全て ☒ RIKCAD10 ☐ RIKCAD9 ☐ RIKCAD8 ☐ RIKCAD7 ☐ RIKCAD21 Ver.6 ☐ RIKCAD21 Ver.5 ☐ ARCHICAD23 ☐ ARCHICAD22
☐ RIKプレゼン Ver.12 ☐ RIKプレゼン Ver.11 ☐ RIKプレゼン Ver.10.5 ☐ RIKプレゼン Ver.8.5

検索

1件表示しています。 最初へ << 1 >> 最後へ

インストーラー RIKCAD9システム一式
公開日: 2020/6/23
タイプ: インストーラー

ダウンロード
容量: 1.0GB

詳細情報
対応バージョン: RIKCAD9, RIKCAD10


5.検索結果の一覧に「RIKCAD9システム一式」とあるので、ダウンロードをクリックし保存します。

RIKCAD10



6.保存ができましたら、解凍します。


7.解凍したフォルダを開き「RIKCAD Starter
」をダブルクリックします



8.「RIKCAD9を起動」の画面が表示されましたら


- ・プロジェクトを開く
- ・単独プロジェクトを参照

こちらの2つを選択、画面右下「参照」をクリックします




9. ファイルを選択し「開く」をクリック

RIKCAD10



10.図面が開けましたら、メニューバー「ファイル」－「名前を付けて保存」を選択
保存先の指定、ファイルの種類で各バージョンのプロジェクトを選択し「保存」


RIKCAD10



【RIKCAD9がインストールされているPCの場合】

RIKCAD9形式で保存したデータを選択し右クリック>「プログラムから開く」
「選択したプログラムで開く」から「RIKCAD9.0.0 Component」を選択し起動してください
ページ 9 / 10

RIKCAD10



上記の方法で開けない場合はショートカットからRIKCAD9を起動し
[「利用しているPCにRIKCAD9がインストールされていない場合」\(8\)](#)
からの作業で開いてください

起動できましたら、名前を付けて保存より各バージョンのプロジェクトを選択し保存作業を行ってください

一意的なソリューション ID: #1975
製作者: RIK
最終更新: 2022-06-17 03:01