

建物

建物頂点読込(RIKCAD9)


福井コンピュータ社製の建物データを取り込んだ際に建物の周囲にホットスポットを配置できるようになりました。

1. [建物データ取り込み] を実行します。
建物がRIKCAD 上に配置されます。



2. [建物頂点読込] を実行します。
メニューバーの「建物」>「建物頂点読込」と進み、頂点情報をもったini ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。

建物



3. 建物の周囲にホットスポットが配置されます。



この機能は福井コンピュータ社の建物データのみ有効です。

一意的なソリューション ID: #1878

建物

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-11-07 15:27