


RIKCAD9新機能

基礎断面図機能(RIKCAD9)


選択した塀から基礎断面図を作成することができます。

1. 作図した壁を選択し、メニューバーから[図面-積算]から [基礎断面図] クリックします。
基礎断面図の形状選択画面が表示されます。




2. [基礎断面図] の設定画面から形状を選択します。
基礎工法の形状設定画面が表示されます。

RIKCAD9新機能



3. 基礎工法の設定を行い [OK] ボタンをクリックします。
平面図上でクリックすると基礎断面図が配置されます。



一意的なソリューション ID: #1867
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2018-06-20 16:30